


【越谷警察署 1 階略図】

別添配置図 1




○設置場所

埼玉県越谷市東越谷 6 丁目 27 番地 6

越谷警察署


○設置位置

①で示した場所とする。




- 設置場所
埼玉県久喜市上早見154番地
久喜警察署
- 設置位置
②で示した場所とする。

【幸手警察署配置図】



- 設置場所
埼玉県幸手市大字上吉羽964番地
幸手警察署
- 設置位置
③で示した場所とする。

【杉戸警察署配置図】




○設置場所

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4673番地 1
杉戸警察署


○設置位置

④で示した場所とする。


【春日部警察署配置図】



【春日部警察署免許棟 1 階略図】



- 設置場所
埼玉県春日部市大沼 1 丁目82番地
春日部警察署
- 設置位置
⑤で示した場所とする。



- 設置場所
埼玉県所沢市並木 1 丁目 6 番地の 1
所沢警察署
- 設置位置
⑥で示した場所とする。